

9 a.m. a 4 p.m., Hora Estándar del Centro, de Lunes a Viernes.
 ?Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de devolverlo al minorista, visítanos en Internet en www.tricam.com y completa nuestro formulario de piezas de repuesto o llama a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-800-867-6763, de

PRECAUCIÓN: Leer, entender y seguir TODAS las instrucciones antes de usar este producto. **ADVERTENCIA:** No usar para fines recreativos. Las personas nunca deben montarse en el carrito.

- Instrucciones Importantes de Seguridad
- Instrucciones de Ensamblaje
- Información de Piezas y Herrajes

Manual del Propietario Modelo GW1242



Carrito Multiuso para Trabajos Moderados



Preguntas sobre el producto:
 Tricam
 7677 Equitable Drive
 Eden Prairie, MN 55344
 800-867-6763
www.tricam.com



Medium-Duty Utility Cart



Owners Manual Model GW1242

- Important Safety Instructions
- Assembly Instructions
- Parts and Hardware Identification

CAUTION: Read, understand and follow ALL instructions before using this product.

WARNING: Not for recreational use. Persons should never ride in the Cart.


Questions, problems, or missing parts? Before returning to your retailer, visit us online at www.tricam.com and complete the replacement parts submission form or call our customer service department at 1-800-867-6763, 9 a.m. - 4 p.m., CST, Monday-Friday.

For product inquiries:
 Tricam
 7677 Equitable Drive
 Eden Prairie, MN 55344
 800-867-6763
www.tricam.com

Exploded Drawing for Assembly

Parts List




- A. Bed (1)
- B. Side Panels (2)
- C. Front Panel (1)
- D. Back Panel (1)
- E. 10in (25.4cm) Wheels (4)
- F. Front Axle Sub-Assembly (1)
- G. Yoke (1)
- H. Front Strut (1)
- I. Front Axle Connection Bar (1)
- J. Rear Axle Sub-Assembly (1)
- K. Rear Struts (2)
- L. Handle (1)



Hardware List

- A. Fence Assembly Pins (8)
- B. M8x170 Carriage Bolt (1)
- C. M8 Washers (6)
- D. M8 Lock Nuts (6)
- E. M10 Washer (1)
- F. Cotter Pin (5)
- G. M6x17 Shoulder Bolts (2)
- H. M6 Washers (2)
- I. M6 Lock Nuts (2)
- J. M8x20 Carriage Bolts (4)
- K. Wheel Spacer (4)
- L. Wheel Washers (4)
- M. M8x60 Hex Bolt (1)

Drawings are not to scale



Lista de Herrajes

- A. Pasadores de Ensamblaje del Protector (8)
- B. Perno de Carro M8x170 (1)
- C. Arandelas M8 (11)
- D. Contratuercas M8 (11)
- E. Arandela M10 (1)
- F. Pasador de Chaveta (5)
- G. Pernos de Hombro M6x17 (2)
- H. Arandelas M6 (2)
- I. Contratuercas M6 (2)
- J. Pernos de Carro M8x20 (4)
- K. Espaciadores de Ruedas (4)
- L. Arandelas de Ruedas (4)
- M. Perno Hexagonal M8x60 (1)

Las imágenes no están a escala

Lista de Piezas

- A. Cama (1)
- B. Paneles Laterales (2)
- C. Panel Frontal (1)
- D. Panel Posterior (1)
- E. Ruedas de 10 pig (25,4 cm) (4)
- F. Subensamblaje del Eje Delantero (1)
- G. Horquilla (1)
- H. Amortiguador Delantero (1)
- I. Barra de Conexión del Amortiguador Delantero (1)
- J. Subensamblaje del Eje Trasero (1)
- K. Amortiguadores Traseros (2)
- L. Mango (1)

Diagrama de Despiece para el Ensamblaje

Instrucciones de Seguridad Importantes

1. **LEE CON CUIDADO TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.** Si no entiendes estas instrucciones, o necesitas ser aclaradas o explicadas en detalle, por favor, llama a nuestra línea de asistencia gratuita al 1-800-867-6763, de Lunes a Viernes, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. (Hora Estándar del Centro de EE. UU.)
2. No sobrepases el límite máximo de carga total de 800 lb (362 kg). La capacidad de peso nominal está basada en una carga distribuida de manera uniforme.
3. No cargues artículos en los bordes superiores de los paneles. Quitá los paneles antes de cargar artículos grandes.
4. No permitas que los niños usen este carrito sin supervisión. Este carrito no es un juguete.
5. No lo uses para transportar pasajeros.
6. Este carrito no está diseñado para usar en autopistas.
7. No sobrepases las 5 mph.
8. Si alguna de las piezas se daña, rompe o pierde, no uses el carrito hasta obtener la pieza de repuesto.
9. No usar el carrito sobre superficies o para transportar objetos que puedan causar daños a los neumáticos o las cámaras. **No inflés los neumáticos a más de 30 PSI (2.07 BAR).**
10. Se recomienda revisar el carrito antes de cada uso para detectar cualquier daño.
11. **GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTAS FUTURAS.**

Instrucciones de Ensamblaje

El carrito necesita ensamblarse. Antes de empezar el ensamblaje, revisa si están todas las piezas y herrajes. Si falta alguna pieza o si tienes preguntas o necesitas instrucciones adicionales, NO DEVUELVAS ESTE PRODUCTO AL MINORISTA, visítanos en Internet en www.tricam.com para llenar el formulario de piezas de repuesto o llama a nuestro departamento del servicio del cliente al 1-800-867-6763.


Herramientas necesarias para el ensamblaje: alicate, llaves ajustables y/o juego de dados métricos

Para facilitar el ensamblaje, consulta la lista de las partes al ensamblar.

NOTA: Durante cada paso del ensamblaje, ensambla todos los herrajes y ajústalos con la mano. Una vez que los herrajes estén instalados para cada paso en particular, ajústalos todos.

Paso 1

Voltea la cama del carrito boca abajo. Usa la caja de cartón para evitar rayar o dañar el acabado.



Important Safety Instructions

1. **READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.** If you do not understand these instructions, need clarification or further explanation, please call our toll free answer line for assistance at **1-800-867-6763** Monday through Friday 9:00 a.m. - 4:00 p.m., CST.
2. Do not exceed the overall maximum load capacity of 800 lbs (362 kg). The weight rating is based on an evenly distributed load.
3. Do not load items on the top edges of the panels. Remove panels before loading oversized items.
4. Do not allow children to use this cart without supervision. This cart is not a toy.
5. Do not use this cart to transport passengers.
6. This cart is not intended for highway use.
7. Do not exceed 5 mph.
8. If any parts become damaged, broken or misplaced, do not use the cart until replacement parts have been obtained.
9. Do not use the cart on surfaces or for transporting objects that can cause damage to the pneumatic tires or tubes.
Do not inflate the tires to more than 30 PSI (2.07 BAR).
10. It is recommended that the cart be inspected for damage before each use.
11. **KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FURTHER REFERENCE.**

Assembly Instructions

Your cart requires assembly. Account for all parts before beginning assembly. If any parts are missing, damaged, or if you have any questions or need additional instructions, **DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE RETAILER**, visit us at www.tricam.com to complete the replacement parts submission form or call our customer service department at 1-800-867-6763.


Tools required for assembly: pliers, adjustable wrenches and/or metric socket set.

For ease of assembly, refer to the parts list during assembly.

NOTE: During each step of assembly, assemble all hardware and hand tighten. Once all the hardware is installed for that particular step, tighten all hardware.


Step 1

Turn the cart bed upside down. Use the cardboard from the carton to keep from scratching or damaging the finish.




Step 2

Attach the front strut and yoke to the front axle sub-assembly using M8x170 carriage bolt (1), M8 washer (1) and M8 lock nut (1). Tighten securely.



Step 3


Attach the connection bar onto the front axle sub-assembly using M6x17 shoulder bolts (2), M6 washers (2), M6 lock nuts (2) M10 washer (1) and cotter pin (1).



Step 4

Attach the front axle assembly and front strut to the bed using M8x20 carriage bolts (2), M8 washers (2) and M8 lock nuts (2). **NOTE: the hardware to attach the front strut to the bed is pre-assembled to the strut.**

A. Place the front axle assembly and front strut onto the bed. Attach the front strut to the bed first. Place the M8x25 carriage bolt (pre-assembled to the strut) into the pre-punched hole on the bed and slide it into place. Lift up slightly on the strut and tighten bolt securely.



B. Next secure the front axle assembly to the bed using M8x20 carriage bolts (2), M8 washers (2) and M8 lock nuts (2). Tighten bolts securely.





B. Luego, asegure el ensamblaje del eje delantero a la cama con (2) pernos de carro M8x20, (2) arandelas M8 y (2) contratuercas M8. Aprieta todos los pernos firmemente.




A. Coloca en la cama el ensamblaje del eje delantero y el amortiguador delantero. Primero fija el amortiguador delantero a la cama. Coloca el perno de carro M8x25 (preensamblado con el amortiguador) en el orificio perforado en la cama y deslízalo en su lugar. Levanta ligeramente el amortiguador y aprieta el perno firmemente.

Paso 4
Fija el ensamblaje del eje delantero y el amortiguador delantero a la cama con (2) pernos de carro M8x20, (2) arandelas M8 y (2) contratuercas M8. **NOTA: el herraje para sujetar el amortiguador delantero a la cama está preensamblado con el amortiguador.**




Paso 3
Fija la barra de conexión al subensamblaje del eje delantero con (2) pernos de hombro M6x17, (2) arandelas M6, (2) contratuercas M6, (1) arandela M10 y (1) pasador de chaveta.




Paso 2
Fija el amortiguador delantero y la horquilla en el subensamblaje del eje delantero con un (1) perno de carro M8x170, una (1) arandela M8 y una (1) contratuercas M8. Ajustalos firmemente.

Paso 5
Fija el ensamblaje del eje trasero y los amortiguadores traseros a la cama con (2) pernos de carro M8x20, (2) arandelas M8 y (2) contratuercas M8.
NOTA: el herraje para sujetar los amortiguadores traseros a la cama viene preensamblado en cada amortiguador.


A. Desliza los amortiguadores traseros sobre cada extremo del ensamblaje del eje trasero.



B. Coloca el ensamblaje del eje trasero y los amortiguadores traseros sobre la cama. Primero fija los amortiguadores traseros a la cama. Coloca los pernos de carro M8x25 (preensamblados con el amortiguador) en los orificios perforados en la cama y deslízalos en su lugar. Levanta ligeramente cada amortiguador y aprieta los pernos firmemente.



C. Luego, asegura el ensamblaje del eje trasero a la cama con (2) pernos de carro M8x20, (2) arandelas M8 y (2) contratuercas M8. Ajusta los pernos firmemente.



Step 5

Attach the rear axle assembly and rear struts onto the bed using M8x20 carriage bolts (2), M8 washers (2) and M8 lock nuts (2).

NOTE: the hardware to attach the rear struts to the bed is pre-assembled to each strut.


A. Slide the rear struts onto each end of the rear axle assembly.



B. Place the rear axle assembly and rear struts onto the bed. Attach the rear struts to the bed first. Place the M8x25 carriage bolts (pre-assembled to the strut) into the pre-punched holes on the bed and slide them into place. Lift up slightly on each strut and tighten bolts securely.



C. Next secure the rear axle assembly to the bed using M8x20 carriage bolts (2), M8 washers (2) and M8 lock nuts (2). Tighten bolts securely.







Step 6

Attach the wheels by first placing the wheel spacers (4) onto the front and rear axles.

Step 7

Place the wheels onto each axle (valve stems facing out). Next place the wheel washers and insert a cotter pin into the hole at each end of the axles, then bend back the ends of the cotter pins with pliers to keep them in place.



Step 8






Attach the handle to the yoke using M8x60 hex bolt (1), M8 washer (1) and M8 lock nut (1). Tighten securely.



Step 9

The lock handles are pre-assembled onto the panels. **NOTE: Do not tighten the lock nuts on the lock handles until the end of this step.**

Attach the front, back, and side panels (2) onto the bed using the fence assembly pins. Latch the front and back panels to the side panels using the lock handles. Once all panels are locked together in the upright position, tighten all lock nuts.



Paso 6
Monta las ruedas en el carrito no sin antes colocar los (4) espaciadores de ruedas en los ejes delantero y trasero.

Paso 7
Coloca las ruedas en cada eje (los vástagos de las válvulas hacia afuera). Luego, coloca las arandelas de las ruedas e inserta un pasador de chaveta en el orificio de cada extremo de los ejes y dobla hacia atrás las puntas de los pasadores de chaveta con alicates para fijarlos en su lugar.

Paso 8
Fija el mango a la horquilla con un (1) perno de carro M8x60, (1) arandela M8 y (1) contratuercas M8. Ajustalos firmemente.

Paso 9
Los mangos de cierre están preensamblados a los paneles. **NOTA: No ajustes las contratuercas de los mangos de cierre hasta el final de este paso.** Fija los paneles delanteros, traseros y los (2) laterales a la cama, utilizando los pasadores de ensamblaje del protector. Une los paneles frontal y trasero a los paneles laterales mediante los mangos de cierre. Una vez que los paneles estén unidos en posición vertical, ajusta todas las contratuercas.


PRECAUCIÓN

NO SOBREPASAR EL LÍMITE MÁXIMO DE CARGA TOTAL DE 800 LB (362 KG). LAS PERSONAS NUNCA DEBÉN MONTAR EL CARRITO. LA CAPACIDAD DE PESO NOMINAL ESTÁ BASADA EN UNA CARGA DISTRIBUIDA DE MANERA UNIFORME.

Lista de Piezas de Repuesto

Antes de devolverlo al minorista, visítanos por Internet en www.tricam.com para completar nuestro formulario de piezas de repuesto o llama a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-800-867-6763, de 9 a.m. a 4 p.m., Hora Estándar del Centro, de Lunes a Viernes.

- B. Paneles Laterales (2)
- C. Panel Frontal (1)
- D. Panel Posterior (1)
- E. Ruedas de 10 pulg (25,4 cm) (4)
- F. Subensamblaje del Eje Delantero (1)
- G. Horquilla (1)
- H. Amortiguador Delantero (1)
- I. Barra de Conexión del Eje Delantero (1)
- J. Subensamblaje del Eje Trasero (1)
- K. Amortiguadores Traseros (2)
- L. Mango (1)
- M. Kit de Herrajes (1)



CAUTION

DO NOT EXCEED MAXIMUM OVERALL LOAD CAPACITY 800 lbs (362 kg). PERSON SHOULD NEVER RIDE IN THE UTILITY CART. WEIGHT RATING IS BASED ON AN EVENLY DISTRIBUTED LOAD.

Replacement Parts List

For replacement parts, please visit us online at www.tricam.com to complete the replacement parts submission form or call our customer service department at 1-800-867-6763, 9 a.m. - 4 p.m., CST, Monday - Friday.

- B. Side Panels (2)
- C. Front Panel (1)
- D. Back Panel (1)
- E. 10in (25.4cm) Wheels (4)
- F. Front Axle Sub-Assembly (1)
- G. Yoke (1)
- H. Front Strut (1)
- I. Front Axle Connection Bar (1)
- J. Rear Axle Sub-Assembly (1)
- K. Rear Struts (2)
- L. Handle (1)
- M. Hardware Kit (1)

