

Carretilla Para Jardín Con Mecanismo de Descarga



**Manual del Propietario
Modelo GOR201B-T1**

- Instrucciones de seguridad importantes
- Instrucciones para el ensamblaje
- Instrucciones de las piezas y los herrajes

U.S. Patente # U.S. Patent #s 6,851,756,
7,210,697, 7,390,065 y 7,441,792
Otras Patentes de los EE.UU. y Patentes
Extranjeras Pendientes

PRECAUCIÓN: Lea, comprenda y siga TODAS las instrucciones antes de utilizar este producto. ¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-867-6763, de lunes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m., hora central estándar.

Para consultar sobre productos:
Tricam
7677 Equitable Drive
Eden Prairie, MN 55344
800-867-6763
www.gorillacarts.net



Garden Dump Cart

Owners Manual Model GOR201B-T1

- Important Safety Instructions
- Assembly Instructions
- Parts and Hardware Identification

U.S. Patent #s U.S. Patent #s 6,851,756,
7,210,697, 7,390,065 and 7,441,792
Other U.S. and Foreign Patents Pending

CAUTION: Read, understand and follow ALL instructions before using this product.

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-867-6763, 9 a.m. - 4 p.m., CST, Monday-Friday.

For product inquiries:
Tricam
7677 Equitable Drive
Eden Prairie, MN 55344
800-867-6763
www.gorillacarts.net

Lista de Herrajes


Las imágenes no son a escala

- A. Perno M8x60 (1)
- B. Pernos de Cabeza Plana M8x40 (2)
- C. Pernos de Cabeza Segmentada M8x40 (2)
- D. Pernos de Cabeza Segmentada M8x20 (10)
- E. Pernos de Cabeza Hexagonal M8x20 (2)
- F. Contratuerca M8 (17)
- G. Arandelas de M8 (17)
- H. Espaciadores (4)
- I. Arandelas de 15mm (4)
- J. Chavetas de Retén (4)

Exploded Drawing for Assembly

Parts List

- A. Tray (1)
- B. Lock Assembly (1)
- C. Front Frame (1)
- D. Rear Axle Assembly (1)
(includes rear axle and left and right struts)
- E. Front Axle Assembly (1)
- F. 10 inch wheel (4)
- G. Handle (1)



Plano Esquemático de Ensamblaje

Lista de piezas

- A. Bandeja (1)
- B. Ensamblaje del Seguro del Carro Basculante (1)
- C. Estructura Delantera (1)
- D. Ensamblaje aje del Eje Trasero (1)
(incluye los puntales traseros izquierdo y derecho, y la estructura del eje trasero)
- E. Ensamblaje del Eje Delantero (1)
- F. 25.4 cm Ruedas (4)
- G. Mango (1)

Hardware List

- A. M8x60 Bolt (1)
- B. M8x40 Flat Head Bolt (2)
- C. M8x40 Truss Head Bolt (2)
- D. M8x20 Truss Head Bolt (10)
- E. M8x20 Hex Head Bolt (2)
- F. M8 Lock Nut (17)
- G. M8 Washer (17)
- H. Wheel Spacers (4)
- I. 15mm Washers (4)
- J. Cotter Pin (4)

Images are not to scale

Important Safety Instructions

1. READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE. If you do not understand these instructions, need clarification or further explanation, please call our toll free answer line for assistance at **1-800-867-6763**.
2. Do not load the cart with more than 600lb (272kg). Do not use the dumping feature of the cart with more than 300lb (136kg). The weight rating is based on an evenly distributed load.
3. Do not allow children to use the cart without supervision. This cart is not a toy.
4. Do not use this cart for transporting passengers.
5. This cart is not intended for highway use.
6. Do not exceed 5 mph.
7. Do not load any items on the top edges of the tray.
8. If any parts become damaged, broken or misplaced, do not use this cart until replacement parts have been obtained.
9. Do not use this cart on surfaces or for transporting objects than can cause damage to the pneumatic tires or tubes. **Do not inflate the tires to more than 30 PSI (2.07 BAR).**
10. It is recommended that the cart be inspected for damage before each use.
11. KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FURTHER REFERENCE.


Assembly Instructions

Your Garden Dump Cart requires assembly. Account for all parts and hardware before beginning assembly. If any parts are missing or damaged, or if you have any questions or need additional instructions, call the manufacturer at **1-800-867-6763**.

Tools required for assembly: standard screwdriver, phillips screwdriver and socket set (or two adjustable wrenches).

Step 1


Locate the rear axle assembly (the left and right rear struts are pre assembled to the rear axle frame as shown below).



Step 2


Attach the rear axle assembly to the tray using M8x40truss head bolts (2pcs), M8 lock nuts (2pcs), and M8washers (2pcs).

Attach the left and right rear struts to the tray using M8x20 truss head bolts (4pcs), 8 lock nuts (4pcs), and M8 washers (4pcs).




Step 3

Attach the lock assembly to the tray using M8x20 truss head bolts (4pcs), M8 lock nuts(4pcs), and M8 washers (4pcs).




Step 4

Attach the front axle assembly to the front frame using M8x40 bolts (2pcs), M8 lock nuts (2pcs), and M8 washers (2pcs).



Step 5

Attach the rear axle assembly to the tray using M8x20 truss head bolts (2pcs), M8 lock nuts (2pcs), and M8 washers (2pcs).



Instrucciones de Seguridad Importantes

1. LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLA. Si no comprende estas instrucciones, necesita aclaración o explicación adicional, llame a nuestra línea directa al **1-800-867-6763** para ser asistido.
2. No llene la carretilla con un peso mayor de 600 lb (272 kg). No utilice la función de vaciado sin tener una carga de por lo menos 300 lb (136 kg). El índice de peso se basa en una carga distribuida uniformemente.
3. No permita que los niños usen la carretilla sin supervisión; no es un juguete.
4. No utilice la carretilla para llevar pasajeros.
5. La carretilla no está destinada para usarse en carretera.
6. No sobrepasar las 5 mph.
7. No cargue artículos en los bordes superiores de la bandeja.
8. No utilice la carretilla hasta adquirir las piezas de repuesto en caso de que alguna pieza se dañe, rompa o extravíe.
9. No utilice la carretilla en superficies, ni transporte objetos, que puedan dañar los tubos o llantas neumáticas.
10. Se recomienda inspeccionar la carretilla para ver si presenta daños antes de cada uso.
11. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.


Assembly Instructions

La carretilla para jardín con mecanismo de descarga requiere de ensamblaje. Verifique que tenga todas las piezas y herrajes antes de comenzar el ensamblaje. Si alguna de las piezas está extraviada o dañada, o si tiene alguna pregunta o necesita alguna instrucción adicional, llame al fabricante al **1-800-867-6763**.

Herramientas necesarias para el ensamblado: destornillador estándar, Phillips y juego de dados (o dos llaves inglesas ajustables).


Paso 1

Ubique el ensamblaje del eje trasero (los montantes posteriores izquierdo y derecho están pre-ensamblados en el marco axial posterior, como se muestra a continuación).



Paso 2


Coloque el ensamblaje axial posterior y a la vagoneta utilizando pernos de cabeza segmentada M8x40 (2), contratuercas M8 (2), y arandelas (2).



Coloque los montantes posteriores izquierdo y derecho a la vagoneta utilizando pernos de cabeza segmentada M8x20 (4), y contratuercas M8 (4), y arandelas (4).


Paso 3

Coloque la traba a la vagoneta utilizando los pernos de cabeza redonda M8x20 (4), contratuercas M8 (4) y arandelas (4).




Paso 4

Coloque el ensamblaje axial delantero a la vagoneta utilizando pernos M8x40 (2), contratuercas M8(2) y arandelas(2).




Coloque el brazo de soporte del axial delantero utilizando los pernos de cabeza hexagonal M8x20 (2), contratuercas M8 (2) y arandelas (2).




Paso 5

Coloque el ensamblaje axial delantero a la vagoneta utilizando pernos de cabeza segmentada M8x20 (2), contratuercas M8 (2), y arandelas (2).



NO EXCEDA LA CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA DE 272 KG. CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA A DESCARGAR: 136 KG. EL PESO QUE SOPORTA SE CALCULA CON LA CARGA DISTRIBUIDA EN FORMA UNIFORME.


PRECAUCIÓN:



Gire el lecho de plástico hacia abajo a la posición baja. Asegúrese de que el mango de liberación se trabé en su lugar cuando la carretilla está en la posición baja.

la Posición Baja


Cómo Volver el Lecho de Plástico a



Para operar el mecanismo de descarga, jale hacia afuera la palanca de descarga para desprender el lecho de plástico de la traba de sujeción. Levante la palanca de descarga para girar el carro hacia arriba en posición de descarga.

Descarga

Como Utilizar la Palancade



Utilice el segundo pasador partido para unir el mango con el enganche para remoque.

Paso 3

con el sujetador.


Asegure el mango en su lugar uniéndolo Gire el mango e inserte el pasador partido.

Paso 2

Quitte los sujetadores y los pasadores partidos.


Paso 1

Instrucciones Para Operar ElMango Giratorio




Coloque el mango a la horquilla utilizando 1perno M8X60, 1 contratuercas M8, y 1 arandela.

Paso 7



Para colocar las cuatro ruedas, coloque primero los espaciadores para ruedas(4) en cada eje, luego coloque la rueda (4) en cada eje y por último coloque las arandelas (4) e inserte los chavetas de reten (4) en los orificios en cada extremo de los ejes. Luego doble los extremos de los chavetas de reten hacia atrás (4) para mantenerlos en su lugar.

Paso 6




Step 6

Attach the wheels by first placing the wheel spacers (4pcs) onto each axle, then placing the wheel (4pcs) onto each axle and finally placing the wheel washers (4pcs). Insert the cotter pins (4pcs) into the hole at each end of the axles and bend back the ends of the cotter pins to keep them in place.


Using the Dumping Feature

To operate the dumping feature, pull the dumping release handle outward to release the plastic tray from the locking mechanism. Lift up the release handle to rotate cart upward into the dumping position.



Step 7

Attach the handle to the yoke using M8x60 bolt (1pc), M8 lock nut (1pc) and M8 washer (1pc).



Swivel Handle Instructions

Step 1


Remove clips and cotter pins.

Step 2

Rotate the handle and insert cotter pin. Secure by attaching the clip.


Step 3

The second cotter pin is used to attach the handle to the trailer hitch.



Returning the Plastic Tray to the Lowered Position

Rotate the plastic tray back down to the lowered position. Make sure the dumping release handle is locked into place when the cart is in the lowered position.



CAUTION

DO NOT EXCEED MAXIMUM OVERALL LOAD CAPACITY 600 LBS. MAXIMUM DUMPING LOAD CAPACITY 300 LBS. WEIGHT RATING BASED ON EVENLY DISTRIBUTED LOAD.

Lista De Piezas Dd Repuesto

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-867-6763, de lunes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m., hora central estándar.

B. Ensamble del seguro del porta-basura

C. Estructura del eje frontal


D. Ensamble del eje posterior

E. Ensamble del eje frontal

F. Rueda

G. Manija

H. Kit de aditamentos



Replacement Parts List

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-867-6763, 9 a.m. - 4 p.m., CST, Monday-Friday.

B. Lock Assembly

C. Front Frame

D. Rear Axle Assembly

E. Front Axle Assembly

F. Tire

G. Handle

H. Hardware Kit

